

FURTO - SEZIONE RADIO**RADIOCOMANDO A 3 TASTI ROLLING CODE**

codice: TX3



RADIOCOMANDO PER INSERIMENTO E DISINSERIMENTO 2 PROGRAMMI

Proprietà	Descrizione
-Frequenza	433.05MHz / 868.70MHz
Batteria	Litio
CANALI-	3 indipendenti tra loro